

Tabelle1

Werkseinstellungen Roll-In-Line

<u>Parametertyp</u>	<u>Parameter</u>
Betriebsmodi	SP
Fühlerparameter	Empfindlichkeit Fühler/P2 Empfindlichkeit Anzeige/P3 virtueller Fühlertyp /P4 °C oder °F /P5 Dezimalpunkt /P6
Regelungsparameter	Differentialwert/r0 oder rd Mindestsollwert /r1 Höchstsollwert / r2 Abtauart / r3 Fühlerangleichung /r4 Typ Kühlung oder Heizung/ r5
Kompressorparameter	Mindestzeit / c1 Verzögerung /c2 Einschaltzeit mind./ c3 Ausschaltzeit mind. /c4 d0 d3 d4 d5 d6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 LA Lb LP E9

ə mit Steuerung EVK 411

Kühlung

1
4
0
0
0
0
3
-5
10
0
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
85
0
2
60
0
60
1
247
2
2
1